Mise à feu électrique par télécommande filaire du Portable® 7 minutes Ardi®

• Posez votre feu d'artifice sur un sol lisse et plat en respectant scrupuleusement toutes les consignes de sécurité figurant sur le côté de la mallette.
• Ouvrez le couvercle de la mallette. Il est recommandé de le détacher avant la mise à feu afin que celui-ci ne puisse être rabattu sur le feu d'artifice par un coup de vent éventuel pendant le fonctionnement.
• Ouvrez le compartiment situé à l'avant de la mallette contenant la télécommande et les 2 piles.
• Déroulez avec précaution le fil électrique sur toute sa longueur (15 mètres environ) et mettre les 2 piles dans le boitier.

Caler l'artifice avec des sacs de sable ou des parpaings



Lire attentivement et respecter scrupuleusement les consignes figurant sur le mode d'emploi sur le côté de la boîte

Attention ! Très important :
• Ne jamais introduire les piles dans le boîtier avant d'avoir déroulé le fil sur toute sa longueur et d'être au moins à 15 m de la mallette
• Ne pas revenir près du feu d'artifice après avoir installé les piles dans le boitier,
• Ne jamais exposer une partie de son corps au-dessus de l'artifice pour quelque raison que ce soit!

• Testez la mise à feu avant le tir, comme indiqué ci-dessous



Appuyez en même temps sur TEST + 1 pour tester la ligne 1



La lumière verte doit s'allumer
La ligne 1 est prête au tir



Appuyez en même temps sur TEST + 2 pour tester la ligne 2



La lumière verte doit s'allumer
La ligne 2 est prête au tir



Appuyez en même temps sur TEST + 3 pour tester la ligne 3

La lumière verte doit s'allumer
La ligne 3 est prête au tir



Appuyez en même temps sur TEST + 4 pour tester la ligne 4

La lumière verte doit s'allumer
La ligne 4 est prête au tir



Appuyez en même temps sur TEST + 5 pour tester la ligne 5



La lumière verte doit s'allumer
La ligne 5 est prête au tir

• Votre feu est prêt au départ.

• Le tir doit être lancé tout de suite après le test

• Si le test ne fonctionne pas, retirer les piles puis stocker la mallette dans un lieu sûr avant de contacter votre revendeur pour connaître la démarche à suivre. Ce dernier vous indiquera comment stocker l'élément défectueux et comment le lui retourner conformément à la réglementation en vigueur du transport de matières dangereuses.

• Procédez au tir.

• Assurez-vous que tous les spectateurs respectent la distance de sécurité : 40 m
• Nous vous conseillons de vous munir d'une montre avec chrono.



Appuyez en même temps sur
FIRE + 1 pour lancer la ligne 1

La lumière rouge doit s'allumer
La ligne 1 est lancée

Annonce : 3 fortes détonations
10 secondes environ

Attendre la fin de l'annonce
pour lancer la ligne 2



Appuyez en même temps sur
FIRE + 2 pour lancer la ligne 2

La lumière rouge doit s'allumer
La ligne 2 est lancée

Ligne 2 : tableaux 1, 2 ET 3
303 départs - 2mn30 environ

Attendre la fin du 3ème
tableau pour lancer la ligne 3



Appuyez en même temps sur
FIRE + 3 pour lancer la ligne 1



La lumière rouge doit s'allumer
La ligne 3 est lancée

Ligne 3 : tableaux 4, 5 ET 6
90 départs - 3mn30 environ

Attendre la fin du 6ème
tableau pour lancer la ligne 4



Appuyez en même temps sur
FIRE + 4 pour lancer la ligne 4



La lumière rouge doit s'allumer
La ligne 4 est lancée

Ligne 4 : tableaux 7, 8 ET 9
43 départs - 1mn environ

Attendre la fin du 9ème
tableau pour lancer la ligne 5



Appuyez en même temps sur
FIRE + 5 pour lancer la ligne 5

La lumière rouge doit s'allumer
La ligne 5 est lancée



Ligne 5 : tableau 10 et bouquet final - 28 départs - 30 sec environ

GRACE A VOTRE TELECOMMANDE, VOUS ETES MAITRE DE LA CADENCE DE TIR ET L'ARTISAN DE VOTRE PROPRE SPECTACLE.
EN RESPECTANT LE TEMPS DE MISE A FEU QUE NOUS VOUS INDIQUONS POUR CHAQUE LIGNE DE TIR, VOUS EVITEREZ LES « TROUS NOIRS » ENTRE LES TABLEAUX